

Tischbohrmaschine Nr. 28128

ET-Nr.	Bezeichnung	St. V
28128-01	Abdeckhaube	1
28128-02	Antriebsriemen	1
28128-03	Riemenscheibe Motor	1
28128-04	Gewindestift	1
28128-05	Bundbuchse	1
28128-06	Motorbefestigungsschraube	2
28128-07	Unterlegscheibe	2
28128-08	Maschinengehäuse	1
28128-09	Schaltergehäuseboden	1
28128-10	Anschlußklemme	1
28128-11	Knickschutzfülle	1
28128-12	Anschlußleitung	1
28128-13	Befestigungsschraube	2
28128-14	Geräteschalter	1
28128-15	Anschlußkasten	1
28128-16	Zugentlastung	1
28128-17	Schraube	1
28128-18	Stab	1
28128-19	Sicherungsring	1
28128-20	Mutter	1
28128-21	Vorschubwelle	1
28128-22	Vorschubhebel	1
28128-23	Gewindestift	1
28128-24	Verbindungsstück	1
28128-25	Bohrhebel	1
28128-26	Stift	1
28128-27	Zugfeder	2
28128-28	Bolzen	1
28128-29	Gabel	1
28128-30	Kugelkopf	1
28128-31	Stahlsäule	1
28128-32	Gewindestift	1
28128-33	Motor	1
28128-34	Halteschraube	1
28128-35	Schraube	1
28128-36	Kugellager	2
28128-37	Wellscheibe	1
28128-38	Scheibe	1
28128-39	Sicherungsring	1
28128-40	Unterlegscheibe	1
28128-41	Schraube	1
28128-42	Flansch	1
28128-43	Stift	1
28128-44	Stab	1
28128-45	Pinole	1
28128-46	Paßfeder	1
28128-47	Skalenzeiger	1
28128-48	Klemmstück	1
28128-49	Rändelschraube	1
28128-50	Mutter	1
28128-51	Rändelschraube	1
28128-52	Bohrtisch	1
28128-53	Anschlag	1
28128-54	Überwurfmutter	1
28128-55	Spannzange (Zubehör)	6
28128-56	Bohrspindel	1
28128-57	Klemmschraube	1

(28940)

Tischbohrmaschine Nr. 28128

ET-Nr.	Bezeichnung	St.
28128-58	Sicherungsring	1
28128-59	Scheibe	1
28128-60	Kugellager	2
28128-61	Flansch (Bohrspindelhalterung)	1
28128-62	Befestigungsschraube	3
28128-63	Riemenscheibe Bohrspindel	1
28128-64	Knebelschraube	2
28128-65	Rändelschraube	1
28128-66	Untere Gehäuseabdeckung	1
28128-67	Schraube	1
28128-98	Artikelverpackung	1
28128-99	Bedienungsanleitung	1
ohne	Zylinderstift 4x60	1

05.12.2001

