

MICROMOT 60, 60/E und 60/EF

2850

ET-Nr.	Bezeichnung	Description	St.
28500-50	Überwurfmutter für Spannzangen	Swivel nut for collet chucks	1
28500-51	Spannzange (Zubehör)	Collet chuck (accessory)	6
28500-53	Sicherungsring	Locking ring	2
28500-54	Kugellager	Ball bearing	1
28500-56	Wellenarretierung	Shaft lock	1
28500-60	Gehäuseschraube	Housing screw	4
28500-61	Gewindestift	Threaded rod	2
28500-62	Lüfter	Fan	1
28500-63	Motor	Motor	1
28500-66	Zuleitung mit Tülle und Stecker	Supply cable with support sleeve and plug	1
28500-67	Gerätebügel	Device bracket	1
28500-70	Geräteschalter	Device switch	1
28500-75	Welle	Shaft	1
28500-78	Überwurfmutter für Gehäuse	Swivel nut	1
28500-79	Rechte Gehäusehälfte	Right housing half	1
28500-80	Linke Gehäusehälfte	Left housing half	1
28500-81	Gehäusekappe	Housing cap	1
28500-97	Artikelverpackung (Blisterkarte, Haube)	Packaging	1
28500-99	Bedienungsanleitung	Manual	1
	Nur für Versionen mit Regelung MICROMOT 60/E und 60/EF	Only for MICROMOT 60/E and 60/EF	
28510-64	Regelung inkl. Potentiometer	Control incl. potentiometer	1
28510-68	Regelknopf, schwarz	Regulating knob	1
28510-68a	Drehzahlenlogo 0-20.000 min (o. Abb.)	Logo for regulating knob 0-20.000 min (not shown)	1
28510-82	Gehäusekappe	Housing cap	1
28510-97	Artikelverpackung 60/E (Blisterkarte, Haube)	Packaging	1
	Nur für Version MICROMOT 60/EF	Only for MICROMOT 60/EF	
28500-76	Überwurfmutter für Gehäuse	Swivel nut	1
28512-77	Schnellspannfutter (Zubehör)	Quick-action chuck (accessory)	1
28512-97	Artikelverpackung 60/EF (Blisterkarte, Haube)	Packaging	1

