

## MICROMOT Bohrständer MB 200

ET-Nr.	Bezeichnung	Description
28600-01	Bohrständerplatte	Base
28600-02	Stahlsäule	Column
28600-03	Anschlag	Arrester
28600-04	Rändelschraube	Knurled screw
28600-05	Mutter	Nut
28600-06	Zahnrad	Pinion
28600-07	Klemmteil	Locking part
28600-08	Schwenkkopf	Rotary head
28600-09	Ausleger	Cantilever arm
28600-10	Vorschubwelle	Spindle
28600-11	Verbindungsstück	Adaptor
28600-12	Gewindestift	Set screw
28600-13	Gewindestift	Set screw
28600-14	Mutter	Nut
28600-15	Schraube	Screw
28600-16	Zahnstange	Gear rod
28600-17	Bohrhebel	Lever
28600-18	Kugelknopf	Ball knob
28600-19	Skalenzeiger	Scale pointer
28600-20	Schraube	Screw
28600-21	<i>Stift, nicht einzeln lieferbar, enthalten in -32</i>	<i>Pin, included in -32</i>
28600-22	Klemmstück	Clamp
28600-23	Stab	Rod
28600-24	Zugfeder	Tension spring
28600-25	Kreuzschlitzschraube	Phillips screw
28600-26	Federanker	Spring anchor
28600-27	Scheibe	Washer
28600-28	Knebelschraube, kpl. inkl. -29 & -30	T-screw complete incl. -29 & -30
28600-29	<i>Stift, nicht einzeln lieferbar, enthalten in -28</i>	<i>Pin, included in -28</i>
28600-30	<i>Kappe, enthalten in -28 und -32</i>	<i>Screw, included in -28 &amp; -32</i>
28600-31	Schraube	Screw
28600-32	Knebelschraube, kpl. inkl. -21 & -30	T-screw complete incl. -21 & -30
28600-33	Gewindestift	Set screw
28600-34	Gewindestift	Set screw
28600-35	Schraube	Screw
28600-36	Rändelschraube	Knurled screw
28600-37	Keilleiste	Taper gib
28600-38	Tischlineal	Table scale
28600-90	Innensechskantschlüssel SW 1,5 <small>(s. Abb.)</small>	Allen wrench 1,5
28600-91	Innensechskantschlüssel SW 2,5 <small>(s. Abb.)</small>	Allen wrench 2,5
28900-92	Innensechskantschlüssel SW 4,0 <small>(s. Abb.)</small>	Allen wrench 4,0
28600-97	Vierfarbkarton	
28600-99	Bedienungsanleitung	
27.11.2012 Ramona Fisch		

28600

